



▪ **Putkrik**

BPJ(M)-HBxx - Halfautomatische krikken

- Krik heffen m.b.v. de handpomp.
- Retour opendraaien om de last te laten zakken.

BPJ(M)-HAxx - Halfautomatische krikken

- De persluchtdruk mag tot 12 bar zijn.
- Snellift tot tegen de last heffen d.m.v. de pneumatische bediening
- Met de handpomp de last heffen.
- Retour opendraaien om de last te laten zakken.

BPJ(M)-VAxx - Volautomatische krikken

- De persluchtdruk mag tot 12 bar zijn.
- Krik heffen d.m.v. de pneumatische bediening.
- Retour opendraaien om de last te laten zakken.

BPJM series - Verrijdbare putkrik

- Krik op plateau met wegverende wielen.
- Wanneer een last op de krik oploopt, veren de wielen weg en komt de krik stabiel op 4 poten te staan.
- LET OP! Een vlakke en stabiele ondergrond is essentieel voor veilig gebruik.

Attentie

- De krik is voorzien van een overdrukventiel onderaan de pomp.
- De krik is getest op de gewenste tonnage.
- Het overdrukventiel wordt enkel geregeld door een specialist in onze werkplaats.

Veiligheids- en onderhoudsvoorschriften in acht te nemen bij werking met krikken en bijhorende krikwagens

- De wielen van de krikwagens mogen op geen enkel moment geblokkeerd worden en moeten dus vlot kunnen lopen.
- De put dient schoon te zijn, onnodig materiaal verwijderen.
- Bij het heffen van het voertuig moeten de wielen van het voertuig geblokkeerd worden. Na opheffen van de last moet men steunen onder de last plaatsen.
- Er mogen geen hulpstukken die niet van onze makelij zijn gebruikt worden aan de krik noch aan de wagen. Wanneer men dit wel doet kan de veiligheid bij het gebruik van het materiaal niet meer gegarandeerd worden.
- Er mogen geen aanpassingen gebeuren noch aan de krik noch aan de wagen, tenzij deze worden uitgevoerd door ons bevoegd personeel.
- De krik en de wagen dienen regelmatig ontvet te worden.
- Jaarlijkse inspectie van krik en wagen door Autec-VLT is raadzaam.

Bij het niet navolgen van bovenstaande veiligheids- en onderhoudsvorschriften kunnen wij de veiligheid van het materiaal niet garanderen en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

Conformiteitverklaring

Hiermede verklaren wij,

Autec-VLT
Vlasakker 11
3417 XT Montfoort
Tel 0348 - 477000
Fax 0348 - 475104



dat de putkrik voldoet aan volgende vaste richtlijn:

Machinerichtlijn 2006/42/CEE

